Aufbauanleitung für die

DE Netzschaukel

Art.-Nr. 4915

Bitte vor dem Gebrauch diese Aufbauanleitung gründlich und sorgfältig durchlesen.



Gebrauch: Sie können damit schaukeln sobald Sie die Netzschaukel an den entsprechenden Stellen fixiert haben.

Aufbauanleitung:

1. Bitte nehmen Sie die Schaukel aus der Verpackung und prüfen, ob das Material in Ordnung ist. Sollte dieses nicht der Fall sein, den Artikel auf gar keinen Fall benutzen.
2. Schaukel an 2 Baumstämmen oder anderen vergleichbaren Befestigungsrahmen anbringen.
3. Schuhe vor dem Gebrauch ausziehen. Halten Sie die Schaukel gerade und ganz ruhig und nehmen erst das eine Bein und dann das andere Bein, um auf die Schaukel zu kommen.
4. Benutzen Sie die Schaukel bitte über einem weichen Untergrund; sollte dieses nicht möglich sein, legen Sie bitte eine Matte unter die Schaukel, damit ein hartes Aufprallen vermieden wird.
6. Bitte die Instruktionen für zukünftige Benutzer aufbewahren
7. Bitte nicht mehr benutzen, sobald sich etwas gelockert hat oder abgebrochen ist.

Sicherheitsanweisungen beachten:

1. Vor dem Gebrauch die Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen.
2. Stellen Sie bitte vor dem Gebrauch der Netzschaukel sicher, dass alle Befestigungsringe fest fixiert wurden, so dass ein Abreißen ausgeschlossen ist.
3. Die Befestigungsteile der Netzschaukel sollten so angebracht werden, dass ein bequemes Sitzen möglich ist. Ein Höhe von **40** cm über dem Fußboden sollte auf keinen Fall unterschritten werden.
4. Die maximale Kapazität beträgt **100** Kg.
5. Es ist nicht erlaubt, die Netzschaukel als Hängematte zu benutzen - die maximale Neigung sollte **45°** betragen.
6. Bitte nichts unter die Schaukel stellen oder legen.
7. Bitte nicht auf die Schaukel springen oder von der Schaukel springen..
8. Die Schaukel darf nur von Erwachsenen aufgebaut werden. Kinder unter **12** Jahren sollten die Schaukel nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
9. Sollte der Boden hart sein, legen Sie bitte eine weiche Matte unter die Schaukel.
10. Bitte Überprüfen Sie die Schaukel und die Befestigungsringe sorgfältig. Es ist wichtig, dass ein sorgfältiger Zusammenbau sichergestellt ist.
11. Sollte das Seil reißen oder sich lockern, bitte die Schaukel nicht mehr benutzen.

Pflegeanleitung :

1. Die Aufhängung für die Schaukel muss regelmäßig eingefettet werden. Bitte überprüfen Sie die Aufhängung und die Ringe auf Rost, da sonst die Beanspruchbarkeit beeinträchtigt werden kann. Sollten Zweifel bestehen, bitte die entsprechenden Teile ersetzen..
2. Überprüfen Sie die Sitze und Seile auf Risse und Bruchstellen.
3. Überprüfen Sie die Seile der Schaukel auf Abnutzungen, die durch das Drehen entstehen können.
4. Die Netzschaukel kann in einem Plastik Beutel aufbewahrt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass sie vollkommen trocken verpackt wird und nicht der Sonne ausgesetzt wird.